Нажать кнопку "Меню", перейти к пункту "Трансляция"

2	Изображение	Трансляция
	Звук	Автонастройка
Ø	Трансляция	Антенна Антенна
	Сеть	Список каналов
~		Телегид
Ð	Smart Hub	Диспетчер расписания
ŝ	Система	Изменение канала
[?]	Поддержка	Изм. избранное

Выбрать тип антенны: "Спутник"



Далее перейти к настройке спутниковой системы



По умолчанию Пин: 0 0 0 0

			Настройка спутникового оборудования.	
			Введите PIN-код с помощью цифровых кнопок на пульте ДУ.	
1	2	3	 Cópicome acce vector. 	
4	5	6	Отмена	
7	8	9		
<	0	>		
	ок			

R	Спутник. система		Выбор спутника для телевизора.
	Выбор спутника		
Ø	Питание LNB	Вкл.	
⊕ 22	Настройки LNB Настройки позиционирования Сбросить все настройки		
ŝ			
[?ָ]			

Выбрать спутник "Eutelsat 36E", нажать "Сохранить"

Выбор спутник	ка
Eutelsat 36E	
🖾 Eutelsat 33E	
Astra 31.5E	
Turksat 31.3E	Сохранить
Arabsat 30.5E	Отмена
Eutelsat 28.5E	
Astra 28.2E	
- ~	





Настройки LNB как показано на картинке ниже:

(Транспондер любой, DiSEqC Выкл. – если у вас 1 конвертер с 1 выходом)



Далее нажать два раза "Return" на пульте ДУ и перейти к ручной настройке каналов



Выбрать Eutelsat 36E

Настройк	а вручную		
Engraduk Eutelsat 36E	Число каналов 0 ▼		
		Закрыть	

Найти в списке транспондер 11900(V/R) 27500 и нажать ОК

Поиск спутника					
Транспондер	11900(H/L) 27500				
Режим сканиров.	11900(V/R) 27500				
Поиск сети	11919(H/L) 27500				
	11919(V/R) 27500				
Kauastan susuana	11938(V/R) 27500	Поиск			
Kavecibo chi hana —	11940(H/L) 27500	Отмена			
	11958(H/L) 27500				
Имя сети					





Нажать "Поиск"

Транспондер	11900(V/R) 27500	
Режим сканиров.	Все каналы	
Поиск сети	Включить	
Кацество сигнала		Поиск
Качество сигнала		Отмена
Имя сети	Поиск_	

поиск спутни	ка		
Выполняется настройка	Выполняется настройка вручную.		
Eutelsat 36E 11900MHz			
Цифровые	59		
тв	57		
⁻ Радио			
"Данные/др			

Поиск спут	ника
Настройка вручную завершена.	
Eutelsat 36E 11900MHz	100%
Цифровые	210
TB	207
Радио	
⁻ Данные/др.	

Изменение номера канала:



Выбрать канал у которого необходимо изменить номер, нажать "Изм. Номера"

 1 Телеканал КХЛ 2 7 7 7 7 7 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 7 8 7 7 8 7 7 7 8 7 7 8 7 7 7 8 7 10 3 	Изменение канала			Bce		Q
У 2 ТВЦ 3 ФУТБОЛ 2 НТВ-ПЛЮС 4 ФУТБОЛ 3 НТВ-ПЛЮС 5 Москва 24 6 ТЕЛЕКАФЕ 7 Канал Disney 8 World Fashion Удалить Параметры						Телеканал КХЛ
3 ФУТБОЛ 2 НТВ-ПЛЮС 4 ФУТБОЛ 3 НТВ-ПЛЮС 5 Москва 24 6 ТЕЛЕКАФЕ 7 Канал Disney 8 World Fashion 19 ТВ-21М Удалить Параметры 10						твц
 4 ФУТБОЛ 3 НТВ-ПЛЮС 5 Москва 24 6 ТЕЛЕКАФЕ 7 Канал Disney 8 World Fashion 9 TB-21M 10 Эгоист ТВ 					3	ФУТБОЛ 2 НТВ-ПЛЮС
3 Спутник ФУТБОЛ 2 НТВ-ПЛЮС Изм. номера Блокировка Удалить Параметры				EU.	4	ФУТБОЛ З НТВ-ПЛЮС
3 Спутник ФУТБОЛ 2 НТВ-ПЛЮС 6 ТЕЛЕКАФЕ Изм. номера Блокировка 7 Канал Disney Удалить Параметры 9 ТВ-21М						Москва 24
3 Спутник ФУТБОЛ 2 НТВ-ПЛЮС 7 Канал Disney Изм. номера Блокировка 8 World Fashion Удалить Параметры 10 Эгоист ТВ						ТЕЛЕКАФЕ
З Спутник ФУТБОЛ 2 НТВ-ПЛЮС 8 World Fashion Изм. номера Блокировка 9 ТВ-21М Удалить Параметры 10 Эгоист ТВ						Канал Disney
Изм. номера Блокировка 9 ТВ-21М Удалить Параметры 10 Эгоист ТВ	3 Спутник ФУТБОЛ 2 НТВ-ПЛЮС		-		8	World Fashion
Удалить Параметры 10 Эгоист ТВ	Изм. номера	Блокировка				TB-21M
	Удалить	Параметры			10	Эгоист ТВ

Переместить канал стрелочками вверх\вниз до нужного номера и нажать "ОК" на пульте ДУ



Сортировка:

Нажать "Параметры", "Сортировка"



Выбрать тип сортировки: по номеру или по имени



Отображение каналов по категориям:

Выбрать "Параметры" -> "Категория"



Доступные категории:

Изменени	е канала		Bce	Đ
AONA DAN MORONA		Категория	L III	
	Текущее: Все			
	₩ Pre		160	
	M BCe	A STREET OF STREET		
	🗆 Радио		19	
	🗍 Бесплатно		0	< (nop)
	🔲 Зашифрованный		OTM	ma Chool THO
	Eutelsat 36E			
		Параметры		104
		💽 illing) because a gyrgaesianie fi		